

## Anleitung: Kotflügelverbreiterung BMW R1200GS/ADV 08-

## Instructions: Mudguard protector BMW R1200GS/ADV 08-



### Lieferumfang:

1 x Kotflügelverbreiterung.  
2 x Schraube M5x35.  
4 x Kunststoff Distanz.  
2 x Moosgummi.

### Contents:

1 x Mudguard protector.  
2 x M5x35.  
4 x Plastic spacer.  
2 x Cellular foam.

**Achtung! Wichtige Hinweise**  
**Alle Schraubverbindungen nach**  
**50Km kontrollieren und nachziehen!**

**Attention: important tips, explana-**  
**tions**  
**Check all screws after 50Km**  
**and retighten if necessary!**

### Montage

Kleben Sie die Moosgummitteile in die  
vordere Halterung (1).

### Assembly

Stick the foam strip inside the latch of  
the fender extension(1).

Lösen Sie die beiden original Schrauben  
und demontieren Sie die BMW  
Kotflügelverbreiterung, falls vorhanden.

Remove the 2 bolts and the BMW  
protector, if mounted.

Schieben Sie die Touratech Kotflügelver-  
breiterung über den Schnabel.  
Legen Sie pro Seite zwei Kunststoff-  
distanzen zwischen Kotflügel und  
Verbreiterung.

Slide the Touratech Mudguard protector  
on to the mudguard.  
Put two plastic spacers for each side  
between mudguard and protector.

Verschrauben Sie die Verbreiterung mit  
den M5 x 35 Schrauben(2).

Fix the protector with the M5x35  
screws(2).

