

**Anleitung: Lenkerendengewichte  
BMW R 1200 RT, ab 2010**

**Instruction: Handlebar end weights  
BMW R 1200 RT, from 2010 onwards**

Lieferumfang:

Contents:

2x Lenkerendengewicht

2 x handlebar end weight

***Achtung! Wichtige Hinweise***

***Attention: important tips, explanations***

***Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!***

***Check all screws after 50Km and retighten if necessary!***

**Montage**

**Assembly**



1.) Demontieren Sie die original Lenkerendengewichte, indem Sie die in Bild 1 bezeichnete Schraube auf beiden Seiten herausdrehen.

1.) Remove the original handlebar end weights by undoing the bolt indicated in Fig. 1 on both sides.

2.) Setzen Sie die neuen Lenkerendengewichte an die Lenkerenden an und verschrauben Sie diese mit den original Schrauben.

2.) Fit the new handlebar end weights to the handlebar ends and secure them using the original bolts.

3.) Überprüfen Sie vor Ihrem nächsten Fahrtantritt alle von Ihnen an- oder umgebauten Teile auf festen Sitz und korrekte Funktion.

3.) Before your next ride, check that all parts you have fitted or changed are mounted securely and working correctly.

