



September 2009

September 2009

**Anleitung: Spritzschutz Kennzeichen
Triumph Street Triple 675**

**Instruction: Splash Guard
Triumph Street Triple 675**

Lieferumfang:

- 1 x Spritzschutz Kennzeichen
- 1 x Linsenkopfschraube M6x16 A2
- 1 x U-scheibe M6 klein A2
- 1 x U-Scheibe M6 groß A2
- 1 x Mutter M6 selbstsichernd A2

Contents:

- 1 x number plate splash guard
- 1 x button head bolt M6x16 A2
- 1 x small washer, M6 A2
- 1 x large washer, M6 A2
- 1 x self-locking nut, M6 A2

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen! Ein vorhandener Rückstrahler muss erhalten bleiben! Es ist erforderlich, ein drittes Loch zur Befestigung zu bohren! Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller montieren, sind alle Teile auf Freigängigkeit, Kollision und Passform zu prüfen!

Attention! Important Informations!

**Check all screws after 50Km and retighten if necessary!
If a rear reflector is fitted it must be retained! A third hole needs to be drilled to mount the splash guard. If you also wish to install original accessories or accessories from other manufacturers, check all parts to see that they move freely, do not touch other parts and fit correctly.**

Montage

Der Spritzschutz ist bereits mit den Standardbohrungen für die Triumph Street Triple 675 versehen! Ein drittes Loch muss allerdings unten mittig wie in Bild1 gebohrt werden. Benutzen Sie den Spritzschutz als Schablone und einen Spiralbohrer D6,5mm! Benutzen Sie zum Anschrauben an der dritten Bohrung bitte das beigelegte Montagematerial. Sollten die vorhandenen Bohrungen nicht ausreichen, können Sie jederzeit weitere, passende Bohrungen hinzufügen!

Installation

The splash guard comes with the standard holes for the Triumph Street Triple 675 pre-drilled. However, a third hole needs to be drilled at the bottom centre as shown in Fig. 1. Use the splash guard as a template and use a 6.5 mm twist drill. Please use the supplied fitting materials to attach the splash guard at the third hole. If the existing holes are not sufficient, feel free to drill additional holes as necessary.

Achtung! Ein vorhandener Rückstrahler muss erhalten bleiben!

Caution! If a rear reflector is fitted it must be retained!

