TOURATECH

01-041-0622-0

20120130

April 2005

January 2006

Anleitung
Verlegung Soziusfußrasten tief
BMW R1200GS ADV ab 2007

Lieferumfang:
1x Satz Verlegung
1x Montagesatz

Achtung! Wichtige Hinweise

Instruction: passenger pegs lowering kit
BMW R1200GS ADV from 2007

Contains:
1x passenger pegs lowering kit
1x mounting hardware

Attention: important tips, explanations

Montage

1.) Entfernen Sie die original Soziusfußrasten indem Sie den Splint oder den Sicherungsring entfernen und den Stift ziehen.

1.) Remove original passenger foot pegs.

2.) Montieren Sie die Fußrasten an die Verlegung:
Stecken Sie den Stift durch die Bohrung und sichern Sie ihn mit dem beigefügten Splint, bzw. dem Sicherungsring.

2.) Install the passenger foot pegs on the lowering kit:
Set the pin the thru the bore and secure it with the splint pin or the safty washer.

3.) Montieren Sie nun die Verlegung in der gewünschten Position am Fahrzeug. Ziehen die Sie die Schrauben mit einem max. Drehmoment von 17Nm fest.

3.) Install the lowering kit on the frame mount on the desired position. Tighten bolts with max. 17Nm.

Überprüfen Sie die Funktion und Gängigkeit der Fußraste.

Check the function of the foot pegs.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

These instructions are at our present level of knowledge. Legal requirements do not exist. Technical issues subject to change.